

1. OMSCHRIJVING

Het verpakken van de volgende IEC connectoren:

- D-female
- F-female
- G-female

2. MATERIAAL

Tray	PN.	165939	- 2
Cover	PN.	165939	- 1
Label	PN.	999641	- 1
Sleeve (kartonnen huls)	PN.	165835	- 2
Omdoos	PN.	165882	- 0
Noppenfolie	PN.	165941	- 1
Perforationsheet	PN.	165951	- 1
Label	PN.	999639	- 1

3. VERPAKKINGSMETHODE

HET VULLEN VAN DE TRAY.

- Plaats de tray op de machine.
- Schuif de connectors in the tray.
- Plaats de cover op de tray.
- Zet de tray + cover met de tray naar boven op een pallet, maximaal 4 lagen op een pallet stapelen.

HET VERPAKKEN VAN DE TRAY + COVER IN DE OMDOOS.

- Plak een label op de voorkant van de cover. Op het label moet het PN. en het aantal produkten staan.
- Schuif 1 kleinverpakking in de sleeve.
- Zet de doos op en plak de onderkant dicht met tape.
- Neem een stuk noppenfolie van ca. 40 cm en bekleed hiermee de doos (langste kant van de folie evenwijdig aan de langste kant van de doos).
- Leg 4 gevulde sleeves in de doos.
- Vouw de flappen noppenfolie over de sleeves en stop de folie aan de zijkanten tussen de doos en de sleeves.

- Snij nog een stuk noppenfolie af van ca. 40 cm.
- Leg de folie dwars op de vorige folie baan.
- Stop de folie aan de zijkanen tussen de doos en de sleeves.
- Voeg 2 perforationsheets in de doos toe.
- Sluit de omdoos mbv. tape.
- Plak een label op de doos met de volgende informatie: PN., omschrijving, FO-nummer, produktie-datum en het aantal produkten in de doos.

4. **STANDAARDVERPAKKINGSHOEVEELHEDEN**

Type	Tray (= PPQ)	Doos (= APQ)
D-female	27	108
F-female	20	80
G-female	15	60

VERP. TY = TYA

5. **PSEUDO PN.**

PSEUDO PN.: 0-0215995-4

BASE-QTY
(U=3)

PN.	165939	- 2	4000.0000
PN.	165939	- 1	4000.0000
PN.	999641	- 1	4000.0000
PN.	165835	- 2	4000.0000
PN.	165882	- 0	1000.0000
PN.	165941	- 1	800.0000
PN.	165951	- 1	2000.0000
PN.	999639	- 1	1000.0000