

**PAKOWANIE ZŁĄCZY EUROCARD MALE. PAKOWANIE W PLASTIKOWE BLISTRY I TEKSTURÓWE TRAJKI.**

1. **OPIS**

Pakowanie złączy Eurocard Male w plastikowe blistry i tekturowe trajki.

2. **PN, MATERIAŁY, SPOSÓB PAKOWANIA I ILOŚCI**

2.1 **Pakowanie w plastikowe blistry**

PN wyrobu	PN specyfikacji pakowania Siemens	PN blistra	PN pokrywy	PPQ ilość w blisterze	APQ ilość w kartonie/ilość blisterów	Karton (+ przekładka)
5-1393644-6	1486195-1	1485777-1	1485776-1	80	400 (5 blisterów)	1392029-3
5-1393644-9	1486195-1	1485777-1	1485776-1	60	300 (5 blisterów)	1392029-3
6-1393644-3	1485792-1	1485781-1	1-1419149-2	40	200 (5 blisterów)	1392029-3
6-1393644-6	1485792-1	1485781-1	1-1419149-2	40	200 (5 blisterów)	1392029-3
6-1393644-7	1486192-1	1485781-1	1-1419149-2	40	200 (5 blisterów)	1392029-3
6-1393644-9	1486195-1	1485777-1	1485776-1	80	400 (5 blisterów)	1392029-3
7-1393644-1	1486195-1	1485777-1	1485776-1	80	400 (5 blisterów)	1392029-3
7-1393644-4	1485794-1	1485775-1	1485774-1	60	300 (5 blisterów)	1392029-3
8-1393644-0	1485794-1	1485775-1	1485774-1	60	300 (5 blisterów)	1392029-3
1393644-9	1485794-1	1485775-1	1485774-1	60	300 (5 blisterów)	1392029-3
1-1393649-4	1485794-1	1485775-1	1485774-1	60	300 (5 blisterów)	1392029-3
3-1393659-1	1485786-1	1485773-1	1485764-1	60	300 (5 blisterów)	1392029-3
3-1393659-4	1486192-1	1485778-1	1485779-1	40	200 (5 blisterów)	1392029-3
3-1393659-9	1485793-1	1485773-1	1485774-1	60	300 (5 blisterów)	1392029-3 (+ przekładka 1485813-1)
2-1393659-6	1485793-1	1485773-1	1485774-1	60	300 (5 blisterów)	1392029-3 (+ przekładka 1485813-1)
9-1393646-3	6-1392022-6	1392384-1	1-1419149-2	40	200 (5 blisterów)	1392029-3
9-1393646-4	6-1392022-6	1392384-1	1-1419149-2	40	200 (5 blisterów)	1392029-3
2-1392009-6	6-1392022-6	1392384-1	1-1419149-2	40	200 (5 blisterów)	1392029-3
2-1392009-5	6-1392022-6	1392384-1	1-1419149-2	40	200 (5 blisterów)	1392029-3
1486443-1	6-1392022-5	1485781-1	1-1419149-2	40	200 (5 blisterów)	1392029-3

- Do każdego blistra włożyć złącza wg ilości określonej w tabelce w punkcie 2.1
- W prawym dolnym rogu blistra umieścić nalepkę o numerze 999641-1 z numerem wyrobu, opisem i ilością (PPQ). Blister zamknąć pokrywą.
- Do kartonu włożyć blistry wg ilości określonej w tabelce, w punkcie 2.1
- **UWAGA:** W PN-ach 3-1393659-9 i 2-1393659-6 na blistry należy położyć przekładkę 1485813-1
- Zamknąć karton, zakleić plastikową taśmą 10000000341. Na karton przykleić nalepkę 999639-1 z numerem wyrobu, opisem i ilością w kartonie zbiorczym APQ.

## 2.2 Pakowanie w tekturowe trajki

### Pakowanie wg specyfikacji SIEMENS 1485787-1 A37

PN wyrobu	PN trajki	PN wkładki wypełniającej	PPQ – ilość na trajce	APQ – ilość w kartonie/ ilość trajek	Karton
4-1393659-5	1485769-1	1485810-1	20	<b>100</b> (5 trajek)	1485804-1
4-1393659-7	1485769-1	1485810-1	20	<b>100</b> (5 trajek)	1485804-1
2-1393659-8	1485769-1	1485810-1	20	<b>100</b> (5 trajek)	1485804-1

- Do każdego blistra włożyć złącza wg ilości określonej w tabelce w punkcie 2
- Do kartonu włożyć trajki wg ilości określonej w tabelce, w punkcie 2
- Na środku kartonu w kartonie umieścić złożoną wkładkę wypełniającą
- Zamknąć karton, zakleić z jednej strony 9 cm odcinkiem papierowej taśmy klejącej 1126. Z boku kartonu przykleić nalepkę 999639-1 z numerem wyrobu, opisem i ilością w kartonie zbiorczym APQ.

### Sposób pakowania

