

1. BUT

Cette spécification définit les matériels et les méthodes de conditionnement des porte-clips M.Q.S. 12 voies pour livraison chez le client.

2. RÉFÉRENCES CONCERNÉES

Référence des connecteur	Nbre de pièces par sachet	Référence des sachets	Nbre de sachet par boîte	Référence des boîtes	Qté par boîte
185303-X	-	-	-	973057-4	1000
185341-X	-	-	-	973057-4	2000
185343-X	-	-	-	973057-4	1000
1379095-X	-	-	-	973057-4	1600
1379096-1	-	-	-	973057-4	1500
1379096-2	-	-	-	973057-4	1400
1379096-3	-	-	-	973057-4	1400
185300-1	2500	142040-5	1	973058-3	2500
144936-1	4000	142040-5	1	973058-3	4000
1379219-1	2500	142040-5	1	973058-3	2500

Tableau 1

3. MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Carton GALIA A12 réf. 973057-4
- Carton GALIA A15 réf. 973058-3
- Intercalaire carton réf. 142764-1
- Calage bulles réf. 136904-1
- Sachets plastiques pour A15 réf. 142040-5
- Etiquette suivant spécification 107-15264
- Ruban adhésif suivant spécification 107-15230

4. CONDITIONNEMENT

4.1. Conditionnement des 185300-1, 144936-1 et 1379219-1

1. Placer dans le sachet le nombre de connecteurs comme indiqué dans le tableau 1 et replier le sachet en guise de fermeture.
2. Placer ensuite le sachet dans la boîte comme indiqué dans le tableau 1.
3. S' il n'y a pas de sachet plastique mentionné dans le tableau 1, mettre directement dans le carton prévu le nombre de pièces indiqué dans le tableau 1.
4. Fermer et étiqueter le carton.

4.2. Conditionnement des 185303-x, 185341-x, 185343-x, 1379095-x et 1379096-1/-2/-3

1. Disposer au fond du A12 un intercalaire carton réf. 142764-1 puis 2 feuilles de calage bulles réf. 136904-1
2. Mettre dans le carton le nombre de connecteurs comme indiqué dans le tableau 1.
3. Placer 2 feuilles de calages bulles sur le dessus des pièces.
4. Fermer et étiqueter le carton.

5. QUALITÉ

Pas de points qualité particuliers.

6. EMBALLAGE

Suivant spécification 107-15230.

7. ÉTIQUETAGE

Suivant spécification 107-15264.

8. PALETTISATION

Suivant spécification 107-15219.

9. CONDITIONS PARTICULIÈRES

Aucune.